

컴퓨터 비전과 딥러닝

Chapter 03 영상 처리

차례

- 3.1 디지털 영상 기초
- 3.2 이진 영상
- 3.3 점 연산
- 3.4 영역 연산
- 3.5 기하 연산
- 3.6 OpenCV의 계산 효율

PREVIEW

■ 영상 처리

- 주어진 목적을 달성하기 위해 원래 영상을 새로운 영상으<u>로 변환</u>
- 컴퓨터 비전의 전처리 과정




그림 2-1 원래 영상과 영상 처리를 적용한 영상

획득과 표현

- 사람의 눈과 카메라
 - 수정체는 렌즈, 망막은 CCD 센서 (필름)에 해당




그림 2-3 사람의 눈과 카메라의 구조

CCD 센서: 빛을 전기적 신호로 바꿔주는 광센서(optical sensor) 반도체 (semiconductor)임. 빛은 CCD에 붙어있는 RGB 색필터에 의해 각기 다른 색(色)으로 분리된 후 ADC(Analog Digital Converter)라는 변환 장치를 통해 디지털 신호로 변환된 후 이미지 파일로 저장

획득과 표현

■ 샘플링과 양자화

CCD 소재의 수

- 2차원 영상 공간을 *M*N* 개의 점으로 샘플링 (*M*N*을 해<u>상도,</u> 각 점은 화소(pixel) 라 부름)
- 화소의 명암을 L 단계로 양자화 (L을 명암 단계라 부름, 즉 명암은 [0,L-1] 사이 분포)
- 아래 예) *M*=12, *N*=12, *L*=10인 경우(보통 화소에 1바이트 배정, *L*=256)




그림 2-4 디지털 영상 획득

pixel: picture element

3.1.1 영상 획득과 표현

■ 디지털 변환

- M*N 영상으로 샘플링_{sampling}
- L 단계로 양자화_{quantization}
- M=N=16, L=256





그림 3-3 피사체가 반사하는 빛 신호를 샘플링과 양자화를 통해 디지털 영상으로 변환

TIP 엄밀히 말해 해상도는 물리적 단위 공간에서 식별 가능한 점의 개수를 뜻한다. 예를 들어 인치 당 점의 개수를 뜻하는 dpi(dot per inch)는 해상도다. 이 책에서는 화소의 개수를 해상도라고 부른다.


획득과 표현

- 영상 좌표계
 - 화소 위치는 **x**=(*j,i*) 또는 **x**=(*y,x*)로 표기
 - 영상은 f(x) 또는 f(j,i), 0≤j≤M-1, 0≤j≤N-1로 표기
 - OpenCV는 함수에 따라 (x,y) 표기 사용하니 주의할 필요. 예) cv.line 함수



- <u>컬러 영상은</u> 한 화소가 $f_r(\mathbf{x})$, $f_g(\mathbf{x})$, $f_b(\mathbf{x})$ 의 <u>세 채널로 구성</u>
- OpenCV는 numpy.ndarray로 영상 표현
 - numpy.ndarray가 지원하는 다양한 함수를 사용할 수 있다는 큰 장점
 - 예) min, max, argmin, argmax, mean, sort, reshape, transpose,


다양한 종류의 영상



컬러

RGB 모델

■ 길이가 1인 정육면체로 색을 표현



(1,0,0)=Red (0,1,0)=Green (0,0,1)=Blue (0,1,1)=Cyan (1,0,1)=Magenta (1,1,0)=Yellow (0,0,0)=Black (1,1,1)=White






그림 2-43 RGB 컬러 모델







컬러

- RGB 모델로 영상 표현
 - f_r f_g f_b의 세 채널로 표현






그림 2-44 RGB 컬러 영상


컬러


- 컬러 영상 처리
 - 가장 단순한 방법은 <u>세 채널을 독립적</u>으로 처리
 - 예: 가우시안 스무딩
 - 각 채널에서 가우시안 스무딩 한 후 새로운 RGB 영상 생성



그림 2-46 RGB 영상에 가우시안 스무딩(σ=2.0)을 적용한 결과


- CIE L*a*b
 - RGB 공간 상에서 컬러 간의 거리
 - 두 컬러 <u>간의</u> 유사도 측정으로는 좋지 않음
 - 동일한 거리라도 서로 다른 컬러인 경우가 있음
 - CIE의 변형
 - 인지 컬러모델(Perceptual Color Model)
 - 인지된 색차가 맵상의 거리에 비례하도록
 - 두 컬러 간의 거리
 - 두 컬러 간의 시각적 유사도를 반영하는 컬러 공간








- HSV(Hue, Saturate, Value): 색상, 채도, 밝기
 - cv::cvtColor(image, converted, COLOR_BGR2HSV);



▶ HSV(Hue, Saturate, Value): 색상, 채도, 밝기



RGB 채널별로 디스플레이

■ numpy의 슬라이싱 기능을 이용하여 RGB 채널별로 디스플레이




그림 3-8 numpy.ndarray의 슬라이싱을 이용한 영상 일부분 자르기([프로그램 3-1]의 10행) OpenCV의 가산 혼합의 삼원색 기본 배열순서는 BGR

TIP 온라인 부록 A에서 이 책을 공부하는 데 필요한 최소한의 numpy 지식을 제공한다.

RGB 채널별로 디스플레이

프로그램 3-1

RGB 컬러 영상을 채널별로 구분해 디스플레이하기

```
01
    import cv2 as cv
02
    import sys
03
04
    img=cv.imread('soccer.jpg')
05
06
    if img is None:
07
       sys.exit('파일을 찾을 수 없습니다.')
80
    cv.imshow('original_RGB',img)
09
    cv.imshow('Upper left half',img[0:img.shape[0]//2,0:img.shape[1]//2,:])
10
    cv.imshow('Center half',img[img.shape[0]//4:3*img.shape[0]//4,img.
11
               shape[1]//4:3*img.shape[1]//4,:])
12
                                             bgr=cv.split(img) #혹은 b, g, r
13
    cv.imshow('R channel',img[:,:,2])
                                             cv.imshow("B channel", bgr[0])
14
    cv.imshow('G channel',img[:,:,1])
                                             cv.imshow("G channel", bgr[1])
15
    cv.imshow('B channel',img[:,:,0])
                                             cv.imshow("R channel", bgr[2])
16
                                             cv.waitKey()
17
    cv.waitKey()
18
    cv.destroyAllWindows()
```

cv.imread(filename[, flags]) -> retval

```
cv2.IMREAD_UNCHANGED or -1:image 파일 변형 없이 원본 읽기 cv2.IMREAD_COLOR or 1:BGR 색으로 읽기 (default) cv2.IMREAD_GRAYSCALE or 0:회색으로 이미지 출력하기 cv2.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2:회색 출력, 사이즈 반으로 줄이기 cv2.IMREAD_REDUCED_COLOR_2:BGR 출력, 사이즈 반으로 줄이기 cv2.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_4:회색 출력, 사이즈 1/4로 줄이기 cv2.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_4:회색 출력, 사이즈 1/4로 줄이기 cv2.IMREAD_REDUCED_COLOR_4:BGR 출력, 사이즈 1/4로 줄이기 cv2.IMREAD_ANYDEPTH:8/16/32비트 변경 cv2.IMREAD_ANYCOLOR:어떤 색으로든 출력 가능 cv2.IMREAD_LOAD_GDAL:gdal 드라이브로 이미지 읽기 cv2.IMREAD_IGNORE_ORIENTATION:EXIF flag에 따라 이미지 회전 하지 않음
```

이미지 파일은 Numpy arrary 형태로 숫자

In the case of color images, the decoded images will have the channels stored in **B G R** order.

```
cvtColor()
void cv::cvtColor ( InputArray
                                 src.
                   OutputArray dst,
                   int
                                 code,
                                 dstCn = 0
                   int
Python:
   cv.cvtColor( src, code[, dst[, dstCn]] ) -> dst
```

- src: source image, dst: destination image,
 - 같은 크기, 같은 깊이, 채널은 다를 수 있음
- code: color space conversion code
- COLOR src-color2dst-color
 - COLOR_BGR2GRAY, COLOR_BGR2YCrCb, COLOR_BGR2HSV, COLOR_BGR2Luv, COLOR_BGR2XYZ, COLOR_BGR2Lab반대로도 성립 COLOR Lab2BGR...
- dstCn: dst 영상의 채널 수
 - 0 이면 src와 code에 의해 자동으로 결정
- 예제) converted = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2Lab);

"soccer.jpg" 영상의 HSV채널 별로 출력

```
import cv2 as cv
import sys
import numpy as np
img=cv.imread('soccer.jpg')
if img is None:
   sys.exit("No File exists.")
cv.imshow("Original", img); cv.waitKey()
#%%
hsv=cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2HSV)
cv.imshow('Hsv', hsv); cv.waitKey()
#%%
h, s, v = cv.split(hsv)
type(h)
cv.imshow('Hue', h); cv.waitKey()
#np.set_printoptions(threshold=np.inf, linewidth=np.inf)
#print(h)
print(np.max(h))
cv.imshow('Sat', s); cv.waitKey()
cv.imshow('Value', v); cv.waitKey()
```

채널 별 작업 후 합병

■ 명도 channel의 값을 모두 255로 변환 후 채널 합병

- void merge(InputArrayOfArrays mv, OutputArray dst)
 - **mv** input array or vector of matrices to be merged; all the matrices in mv must have the same size and the same depth.
 - dst output array of the same size and the same depth as mv[0];
 The number of channels will be the total number of channels in the matrix array

HSV 채널 분리

- 어두운 영역의 채도 값은 신뢰할 수 없다
 - boldt.jpg 채도 영상에서 지붕의 한쪽 부분, 물과 경계 부분이 하 얗게 보임
 - (R,G,B) =(0.5,0,0), (1,0,0) 모두 채도=1

$$- s = \frac{\max(R,G,B) - \min(R,G,B)}{\max(R,G,B)}$$

- 낮은 채도를 갖는 컬러를 평가할 때 색상(Hue)에 대한 신뢰도가 떨어짐
 - OpenCV는 hue 값을 8비트에 표현하기 위해 0~360의 범위를 2
 로 나누어 0~180 범위로 조정하였음
- BALLOON.bmp를 이용해서HSV 채널 분리해 볼 것

지정한 크기로 새 영상 생성하기

- numpy 명령어를 이용해 배열을 생성하여 영상으로 이용.
 - numpy.empty(shape, dtype=np.unit8, ...) -> arr : 임의의 값으로 초기화된 배열을 생성
 - numpy.zeros(shape, dtype=np.unit8, ...) -> arr : 0으로 초기화된 배열을 생성
 - numpy.ones(shape, dtype=np.unit8, ...) -> arr : 1로 초기화된 배열을 생성
 - numpy.full(shape, full_vaule, dtype=np.unit8, ...) -> arr : fill_value로 초기화된 배열을 생성

parameters


- shape : 각 차원의 크기. (h,w) 또는 (h,w,3)
- dtype: 원소의 데이터 타입. 일반적인 영상이면 numpy.unit8 지정
- arr : 생성된 영상(numpy.ndarry)

■ 예제:

- img1 = np.empty((240, 320), dtype=np.uint8) # grayscale image 임의의 value
- img2 = np.zeros((240, 320, 3), dtype=np.uint8) # color image 모든 픽셀이 0
- img3 = np.ones((240, 320), dtype=np.uint8) * 128 # dark gray 모든 픽셀이 1 * 128
- img4 = np.full((240, 320, 3), (0, 255, 255), dtype=np.uint8) # yellow 픽셀을 지정

피부색 검출 : 색상과 채도 사용

■ 컬러 정보는 특정 객체의 초기 검출에 유용





cv2.inRange(src, lowerb, upperb, dst=None) -> dst

OpenCV에서 제공하는 cv2.inRange 함수를 사용하여 특정 생삭 영역을 추출

- src: 입력 행렬
- lowerb: 하한 값 행렬 또는 스칼라
- upperb: 상한 값 행렬 또는 스칼라
- dst: 입력 영상과 같은 크기의 마스크 영상. (numpy.uint8) 범위 안에 들어가는 픽셀은 255, 나머지는 0으로 설정

```
피부색 검출 : 색상과 채도 사용
 import cv2 as cv
  import sys
 import numpy as np
  #%%
  img=cv.imread('girl.jpg'); type(img)
 if img is None:
    sys.exit("No File exists.")
  cv.imshow("Original", img); cv.waitKey()
  #%%
  hsv = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2HSV)
  mask1 = cv.inRange(hsv, (0, 25, 0), (10, 166, 255))
  cv.imshow("mask1", mask1)
  mask2 = cv.inRange(hsv, (160,25, 0), (180,166,255))
  cv.imshow("mask2", mask2)
  mask = mask1 | mask2
  cv.imshow("Mask", mask); cv.waitKey()
  #%%
  detected = cv.bitwise_and(img, img, mask=mask)
  cv.imshow("Result", detected); cv.waitKey()
  cv.destroyAllWindows()
```

과제

■ 다음 영상에서 파란색 풍선을 찾아서 파란색 영역만출력 하시오(BALLOON.bmp). 결과 영상의 배경은 흰색으로 하시오



3.2 이진화와 오츄 알고리즘


- 이진화
 - 명암 영상을 흑과 백만 가진 이진 영상으로 변환

$$b(j,i) = \begin{cases} 1, & f(j,i) \ge T \\ 0, & f(j,i) < T \end{cases}$$
 (2.5)

임계값 방법

그림 2-14 이진화

- 히스토그램을 분석하여 두 봉우리 사이의 계곡을 임계값 /로 결정
- 자연 영상에서는 계곡 지점 결정이 어려움
- 컴퓨터비전에서는 임계값을 자동으로 처리해야 함





(a) 입력 영상

(b) 역투영 영상

그림 2-13 히스토그램 역투영을 이용한 얼굴 검출

(b) 임계값을 이용하여 구한 이진 영상(T=50)

그림 2-13 (b)의 영상에서 얼굴위치를 찾기 위해 이진화 한 후 연결요소를 찾고 연결요소의 중심을 얼굴위치로 선정

3.2.1 이진화


■ 알고리즘 (계속.....)

■ 실제 영상에서는 계곡이 아주 많이 나타나서 구현이 쉽지 않음

```
프로그램 3-2 실제 영상에서 히스토그램 구하기

01 import cv2 as cv
02 import matplotlib.pyplot as plt
03

04 img=cv.imread('soccer.jpg')
05 h=cv.calcHist([img],[2],None,[256],[0,256]) # 2번 채널인 R 채널에서 히스토그램 구함
06 plt.plot(h,color='r',linewidth=1)
```



```
◆ calcHist() [3/3]

void cv::calcHist ( InputArrayOfArrays
                                            images,
                 const std::vector< int > &
                                            channels,
                 InputArray
                                            mask,
                 OutputArray
                                            hist.
                 const std::vector< int > & histSize,
                 const std::vector< float > & ranges,
                                            accumulate = false
                 bool
```

Python:

cv.calcHist(images, channels, mask, histSize, ranges[, hist[, accumulate]]) -> hist

- images: 입력 영상 리스트
- channels: 히스토그램을 구할 채널을 나타내는 리스트
- mask: 마스크 영상. 입력 영상 전체에서 히스토그램을 구하려면 None 지정
- histSize: 히스토그램 각 차원의 크기(빈(bin)의 개수)를 나타내는 리스트
- ranges: 히스토그램 각 차원의 최솟값과 최댓값으로 구성된 리스트
- hist: 계산된 히스토그램 (numpy.ndarray)
- accumulate: 기존의 hist 히스토그램에 누적하려면 True, 새로 만들려면 False

3.2.2 오츄 알고리즘

■ 오츄 알고리즘 [Otsu79]

- 이진화 했을 때 흑 그룹과 백 그룹 각각이 그룹내에서 균일할수록 좋다는 원리에 근거
- □ 균일성은 분산으로 측정 (분산이 작을수록 균일성 높음: 명암의 분포가 뭉쳐 있음)
 □ 분산의 가중치 합 Vwithin(.)을 목적 함수로 이용한 최적화 알고리즘
 □ 시간복잡도: O(L²) 실시간 적용에 부담=>효율적 버전 사용

$$T = \underset{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}}{\operatorname{argmin}} \underbrace{v_{within}(t)} \circ | \underbrace{1}_{t} \circ | \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t})$$

$$\underbrace{1}_{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}} \underbrace{v_{within}(t)} \circ | \underbrace{1}_{t} \circ | \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t})$$

$$\underbrace{1}_{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}} \underbrace{v_{within}(t)} \circ | \underbrace{1}_{t} \circ | \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t})$$

$$\underbrace{1}_{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}} \underbrace{v_{within}(t)} \circ | \underbrace{1}_{t} \circ | \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t})$$

$$\underbrace{1}_{t \in \{0,1,\cdots,L-1\}} \underbrace{v_{within}(t)} \circ | \underbrace{1}_{t} \circ | \underbrace{1}_{t} - \underbrace{1}_{t}$$

$$w_{0}(t) = \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i), \qquad w_{1}(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i)$$

$$\mu_{0}(t) = \frac{1}{w_{0}(t)} \sum_{i=0}^{t} i \ \hat{h}(i), \qquad \mu_{1}(t) = \frac{1}{w_{1}(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} i \ \hat{h}(i)$$

$$v_{0}(t) = \frac{1}{w_{0}(t)} \sum_{i=0}^{t} \hat{h}(i) (i - \mu_{0}(t))^{2}, \quad v_{1}(t) = \frac{1}{w_{1}(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} \hat{h}(i) (i - \mu_{1}(t))^{2}$$

$$(2.7)$$

3.2.2 오츄 알고리즘

■ 프로그래밍 실습

```
프로그램 3-3
              오츄 알고리즘으로 이진화하기
    import cv2 as cv
01
    import sys
02
03
    img=cv.imread('soccer.jpg')
04
05
    t,bin_img=cv.threshold(img[:,:,2],0,255,cv.THRESH_BINARY+cv.THRESH_OTSU)
06
    print('오츄 알고리즘이 찾은 최적 임곗값=',t) ①
07
08
    cv.imshow('R channel',img[:,:,2])
09
                                         # R 채널 영상
    cv.imshow('R channel binarization',bin_img) # R 채널 이진화 영상
10
11
12
    cv.waitKey()
13
    cv.destroyAllWindows()
```

threshold()

threshold()

```
double cv::threshold ( InputArray src,

OutputArray dst,

double thresh,

double maxval,

int type

)
```

Python:

cv.threshold(src, thresh, maxval, type[, dst]) -> retval, dst

retval=임계값

- 영상의 이진화를 처리.
 - 임계값(threshold)을 받아 픽셀 값 이진화
 - 임계값 이하면 0으로, 임계값 이상이면 maxValue로 처리해준다.

Parameters

- src: 원본 이미지.
- dst: 결과 출력 이미지.
- threshold: 임계값, retval
- maxValue: 임계값보다 큰 픽셀 값을 어떤 값으로 설정할 것인지 정함.
- thresholdType: 이진화 방식을 결정.
 - cv2.THRESH_BINARY: 임계값 이하 = 0, 임계값 초과 = maxVal.
 - cv2. THRESH_BINARY_INV: 임계값 이하 = maxVal, 임계값 초과 = 0.
 - cv2. THRESH_TRUNC: 임계값 이하 = 그대로, 임계값 초과 = threshold.
 - cv2. THRESH_TOZERO: 임계값 이하 = 0, 임계값 초과 = src(x,y).
 - cv2. THRESH_TOZERO_INV: 임계값 이하 = src(x,y), 임계값 초과 = 0.

3.2.2 오츄 알고리즘


오츄 알고리즘이 찾은 최적 임곗값= 113.0 ①







3.3.2 <u>연결요소</u>(connected component) 회소의 아웃들의 집합

화소의 모양과 연결성








(a) 생각해 볼 수 있는 화소의 여러 가지 모양

NW	Ν	NE	<i>j</i> -1
W	(<i>j</i> , <i>i</i>)	Е	j
SW	S	SE	<i>j</i> +1



- 2	5-연결/	9,
	(<i>j</i> , <i>i</i>)	

0= 어겨서

(b) 화소의 연결성

그림 2-16 화소의 모양과 연결성

연결요소 번호 붙이기

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 입력 이진 영상

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	2	2	0	0	1	0	3	3	0
0	2	0	4	0	1	1	0	3	0
0	2	0	4	0	1	0	0	3	0
0	2	0	4	0	1	0	0	3	0
0	2	2	0	0	1	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도\ H는 보이기/4 여겨서\									

(b) 번호 붙이기(4-연결성)

0 0

(c) 번호 붙이기(8-연결성)

그림 2-17 연결요소 번호 붙이기

OpenCV에서는 connectedCopmp[onents를 사용해서 찾을 수 있다.

4-연결성: 4개 연결요소 8-연결성: 2개 연결요소